

Musteraufbau DK-100 Schritt-für-Schritt Anleitung

Diese Anleitung stellt eine Übersicht über die wichtigsten Punkte beim Musteraufbau des DK-100 mit den jeweiligen Seitenzahlen in der Bedienungsanleitung dar.

Allgemein geltende Schutzmaßnahmen und Installationsrichtlinien sowie die Angaben in der Bedienungsanleitung sind grundsätzlich einzuhalten.

1. Fensterprofil mit Mitteldichtung verwenden
(Holz- oder Alufenster ohne Mitteldichtung: Antrieb muss im gekippten Zustand vor Wasser geschützt sein. Z.B. Regenwasser tropft an Außenkante des Flügels ab.)
2. Stahl ausklinken und Ausfräsung inkl. Notfallöffnung setzen (**S.22**)
3. Beschlag gemäß Beschlagskonfiguration verwenden
(Zwangsgesteuerte Schere, verstärkter Pilzkopf, Rundumverkettung, keine sperrenden Griffe)
4. Magnet an Flügel anbringen (**S.26**)
5. DIP-Schalter am Antrieb einstellen (**S.18**)
6. Hinweis: Schalterbetrieb ist zu bevorzugen und muss bei Smart-Home, Gruppenschaltung und Mehrfach-Aktoren eingestellt werden
7. Kabel im Rahmenprofil verlegen und mit Antrieb verbinden
8. Kabel nach unten aus Rahmen herausführen oder in Fensterprofil verlegen
9. Antrieb in die Ausfräsung einsetzen und festschrauben
10. Austrittsloch im Profil versiegeln
11. Einstellkabel im Antrieb verbinden
12. Ca. 30 Sekunden warten
13. Fahrbefehl geben
(Beim 1. Fahrbefehl macht der Antrieb eine Referenzfahrt)
14. Warten, bis die Referenzfahrt durchgeführt wurde
15. Funktion testen